


Come Leggere I Contatori d'Acqua

Contatori a 5 rulli numeratori e 4 lancette:



Indice	Unità di Misura
Rulli numeratori (colore nero)	Metro cubo (m ³)
Prima Lancetta rossa da sinistra (x0,0001)	Decilitro (dl)
Seconda Lancetta rossa da sinistra (x0,001)	Litro (l)
Terza Lancetta rossa da sinistra (x0,01)	Decalitro (dal)
Quarta Lancetta rossa da sinistra (x0,1)	Ettolitro (hl)

Fattore di conversione: 1 metro cubo = 1000 litri

CENTRO SERVIZI CALORE

R.A.F. SERVIZI INTEGRATI S.r.l.
Via Antonio Stoppani 14, 22032 Albese con Cassano (CO)
TEL +39 031 266469
C.F./P.I. e Reg. Imprese 02819620135 - R.E.A. Como 280721
Cap. Soc. Euro 357.850,00 int. vers.

www.contabilizzazionecalore.it

e-mail: info@contabilizzazionecalore.it csc@pec.contabilizzazionecalore.it