

Come Leggere I Contatori d'Acqua

Contatori a 8 rulli numeratori:



Indice	Unità di Misura
Lancetta rossa (x0,0001) (se visibile)	Decilitro (dl)
Primo rullo numeratore da destra (colore rosso)	Litro (l)
Secondo rullo numeratore da destra (colore rosso)	Decalitro (dal)
Terzo rullo numeratore da destra (colore rosso)	Ettolitro (hl)
Virgola decimale	
Quarto rullo numeratore da destra (colore nero)	Metro cubo (m ³)
Successivi rulli numeratori da destra (colore nero)	Multipli del Metro cubo (m ³) 5° rullo = Decina 6° rullo = Centinaia 7° rullo = Migliaia

Fattore di conversione: 1 metro cubo = 1000 litri

CENTRO SERVIZI CALORE

R.A.F. SERVIZI INTEGRATI S.r.l.
Via Antonio Stoppani 14, 22032 Albese con Cassano (CO)
TEL +39 031 266469
C.F./P.I. e Reg. Imprese 02819620135 - R.E.A. Como 280721
Cap. Soc. Euro 357.850,00 int. vers.

www.contabilizzazionecalore.it

e-mail: info@contabilizzazionecalore.it csc@pec.contabilizzazionecalore.it